

Hotel & Talaso ****
LOUXO LA TOJA



SELECCIONE SU IDIOMA / SELECT YOUR LANGUAGE / SELECCIONE SEU IDIOMA

UTILIZACIÓN DE LA CAJA FUERTE

USE OF THE SAFE

UTILIZAÇÃO DO COFRE



UTILIZACIÓN DE LA CAJA FUERTE



CERRAR LA CAJA FUERTE



PIN 4X + CLOSE

- Introduzca un código de cuatro dígitos
- Pulse la tecla CLOSE
- En la pantalla aparece CLOSED



ABRIR LA CAJA FUERTE



PIN 4X

- Introduzca el código de cuatro dígitos
- El código introducido aparece en la pantalla
- Se abre la caja fuerte. En la pantalla aparece OPEN

Si se introduce un código incorrecto, en la pantalla aparece el mensaje E_CODE. Después de cinco intentos incorrectos, la cerradura electrónica de seguridad permanece 15 minutos bloqueada, tiempo durante el cual no se puede introducir nada. Al pulsar una tecla aparece en la pantalla el mensaje HOLD15.

CUANDO FINALICE SU ESTANCIA, POR FAVOR DEJE LA PUERTA DE LA CAJA FUERTE ABIERTA. GRACIAS



USE OF THE SAFE



TO CLOSE THE SAFE



PIN 4X + CLOSE

- Enter a four-digit code
- Press the CLOSE key
- On the screen appears CLOSED



TO OPEN THE SAFE



PIN 4X

- Enter the 4-digit code
- The entered code appears on the screen
- The safe is opened. 'OPEN' appears on the screen

If an incorrect code is entered, the screen displays the message: E_CODE. After five incorrect attempts, the electronic security lock remains locked for 15 minutes, during which no input is accepted. Pressing the key displays the message 'HOLDC15' on the screen

**WHEN YOUR STAY IS COMPLETE, PLEASE LEAVE THE SAFE DOOR OPEN.
THANK YOU**



UTILIZAÇÃO DO COFRE



FECHAR O COFRE



PIN 4X + CLOSE

- Insira um código de quatro dígitos
- Pressione a tecla FECHAR
- Na tela aparece FECHADO



ABRIR O COFRE



PIN 4X

- Introduza o código de quatro dígitos
- O código introduzido aparece na tela
- O cofre é aberto. Na tela aparece ABERTO

Se um código incorreto for inserido, a mensagem "E_CODE" aparece na tela. Após cinco tentativas incorretas, a fechadura eletrônica de segurança permanece bloqueada por 15 minutos, período durante o qual nenhuma entrada é aceita. Ao pressionar uma tecla, a mensagem "HOLDC15" aparece na tela.

**QUANDO SUA ESTADIA TERMINAR, POR FAVOR,
DEIXE A PORTA DO COFRE ABERTA. OBRIGADO.**